Flickering Flame BUG ZAPPER

Pest Free Living

Owner's Manual
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

HOW IT WORKS
Flying insects are attracted to the unit by UV light. Bugs are killed upon contact with bug zapper.
Dusk-til-dawn sensor turns the flame effect on and off.

WARNING:
When using electric appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

- To disconnect, remove plug from outlet.
- Unplug from outlet when not in use and before servicing or cleaning.
- Connect only to a circuit that is protected by a ground-fault circuit-interrupter (GFCI)
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.

CAUTION – High Voltage. Keep Out of Reach of Children.

Input voltage: AC 120V~ 60Hz 110mA

IMPORTANT CORD & SAFETY INSTRUCTIONS

This product is for (household) outdoor use only. The product is equipped with a 2-prong plug to fit the proper type receptacles. To reduce the risk of electric shock, only plug into a properly installed outlet. Extension cords used with this product must be marked with suffix letters "W-A" and with a tag saying, "Suitable for use with Outdoor Appliances." Use only extension cords that have plugs and receptacles that match the product plug. Electrical rating of the extension cord must be as great as the electrical rating of the product.

Do not attempt to make repairs on the unit. Call our customer service department at 1-800-799-7302 for additional questions or assistance.

WARNING: Skin or eye damage may result from directly viewing the light produced by the product.
WARNING: If the cord appears damaged, do not attempt to use or plug in the product.

1.) Only use compatible outdoor rated extension cords and outlets for this unit.
2.) Never carry the unit by the cord. Only unplug by pulling on the plug.
3.) Keep extension cords off the ground and ensure tight connection of cords.
4.) Store product indoors in original packing materials and out of reach of children.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or move the antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- For help, consult the dealer or an experienced radio/TV technician

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING – When using electric appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

A) Read all the instructions before using the appliance.
B) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used near children.
C) Do not contact moving parts.
D) Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
E)Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
F) To reduce the risk of electrical shock, do not put the appliance in water or other liquid. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
G) This appliance is provided with double insulation. Use only identical replacement parts. See instructions for Servicing of Double-Insulated Appliances.
H) CAUTION: (Household) Outdoor Use Only.
I) CAUTION: Outdoor Household Use Only.
J) CAUTION: When a flammable liquid is sprayed, there may be danger of fire or explosion, especially in a closed room.
K) To Reduce the Risk of Electric Shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.
L) CAUTION – Do not stick foreign objects, metal objects or fingers into the unit.
M) Confirm if the device requires an extension cord connection to the power supply cord.
N) A recommendation of the type of extension cord to be used, such as "Use extension cord marked SJW-A, SJEW-A, or SJTW-A only", or the equivalent.
O) Use only extension cords which have plugs and receptacles which accept the product's plug. Replace or repair damaged cords.
P) The electrical rating of the extension cord must be as great as the electrical rating of the product.
Q) Don't Abuse Cord – Never carry product by cord or yank it to disconnect from receptacle. Keep cord from heat, oil, and sharp edges.
R) Disconnect the product from the power supply when not in use, before servicing, when changing bulbs, cleaning, and similar actions.
S) Do not insert foreign objects into this product.
T) Outdoor extension cords must be used with outdoor use products and are surface marked with suffix letters "W-A" and with a tag stating "Suitable for Use with Outdoor Appliances".
U) The connection to an extension cord should be kept dry and off the ground.
V) Store products indoors when not in use – out of reach of children.
W) Do not clean this product with a water spray or similar method.
X) The product should only be connected to a circuit that is protected by a ground-fault circuit-interrupter (GFCI).
Y) WARNING: Skin or eye damage may result from directly viewing the light produced by the lamp in this apparatus. Always disconnect power before or servicing.
Z) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
AA) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
AB) If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
AC) WARNING: The lamps in this appliance cannot be replaced. The appliance can not be repaired or maintenanced by the user.
AD) The appliance is suitable for outdoor use.
AE) WARNING: An electric shock hazard may exist if water from a garden hose is directed at the insect killer.
AF) When using extension cords, keep the socket-outlet away from moisture and avoid damage to the cord.
AG) The appliance is to be kept out of reach of children.
AH) the appliance is not to be used in locations where flammable vapor or explosive dust is likely to exist.

: dangerous voltage 6000 - 6500V.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES
In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing of a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to those parts in the appliance.

INSTALLATIONS & OPERATION INSTRUCTIONS
1. Unpack the zapper.
2. Hang the device on a shepherd's hook or mounted hook (4 feet off the ground is recommended - SOLD SEPARATELY).
3. Plug cord into an outlet or UL listed extension cord as described in "IMPORTANT CORD & SAFETY INFORMATION."
4. For best results, leave unit plugged in except when cleaning or servicing. The dusk to dawn sensor will turn the unit on each night.
5. Pesky flying insect activity is highest outdoors at night. For best results, keep the unit away for competing light sources. Intended for household use.
6. Place the unit at least 10 to 20 feet away from where people will be sitting to draw insects away from outdoor living areas.
7. This unit is all-weather resistant and designed for outdoor use only.

CLEANING:
1. Be sure to clean the unit once per week.
2. To clean, unplug the unit.
3. Gently aim canned/compressed air through the openings of the zapper window. Plug the unit back in for continued use.
4. Open the bottom cap once per week and discard dead insects and debris.

Manufactured For :
PIC® Corporation
1101-1107, West Elizabeth Ave. Linden (NJ) 07036, USA 1-800-799-7302
Made in China
EPA Est. No. 94412-CHN-1
Stock# DECO-LAN v031323d

avec effet de flamme TUE-MOUCHES ÉLECTRIQUE

Pest Free Living

Manuel d'utilisation
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL
La lumière UV attire les insectes volants vers l'appareil. Les insectes sont tués au contact du réseau électrique interne. Le détecteur qui fonctionne du crépuscule à l'aube active et désactive l'effet de flamme.

AVERTISSEMENT
Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours suivre les précautions de base, notamment:

- Pour débrancher, retirez la fiche de la prise.
- Débrancher la fiche de la prise entre chaque utilisation et avant de réparer ou nettoyer l'appareil.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Cet appareil est muni d'une double isolation. N'utilisez que des pièces de rechange identiques.
- Ne brancher l'appareil que sur un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI).

Tension d'entrée : AC 120V- 60Hz 110mA

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LE CORDON ET LA SÉCURITÉ

Ce produit est destiné à un usage extérieur (domestique) seulement. Le produit est muni d'une fiche à deux broches qui s'adapte aux prises de courant du type approprié. Pour réduire le risque de choc électrique, ne brancher l'appareil que dans une prise de courant correctement installée. Les rallonges utilisées avec ce produit doivent être marquées des lettres « W-A » et d'une étiquette portant la mention « Convient pour les appareils d'extérieur ». N'utiliser que des rallonges dont les fiches et les prises correspondent à la fiche du produit. La puissance électrique de la rallonge doit être la même que celle du produit.
Ne pas tenter d'effectuer des réparations sur l'appareil. Appeler le service clientèle au 1 800 799 7302 pour toute autre question ou pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : L'observation directe de la lumière produite par le produit peut occasionner des lésions cutanées ou oculaires.

AVERTISSEMENT : Si le cordon semble endommagé, ne pas utiliser ou brancher le produit.

1.) N'utiliser que des rallonges et des prises qui conviennent à un usage à l'extérieur pour cet appareil.
2.) Ne jamais transporter l'appareil par le cordon. Débrancher uniquement en tirant sur la fiche.
3.) Ne pas laisser les rallonges sur le sol et veiller à ce qu'elles soient bien raccordées.
4.) Stocker le produit à l'intérieur, dans son emballage d'origine et hors de la portée des enfants.

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes ; (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être établi en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant dont le circuit est différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Pour obtenir de l'aide, consulter le détaillant ou un technicien radio/télé expérimenté.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT - Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :

A) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
B) Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé près d'enfants.
C) Ne pas entrer en contact avec des pièces mobiles.
D) N'utilisez que des accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
E)Ne pas débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la fiche, pas le cordon.
F) Pour réduire le risque de choc électrique, ne mettez pas l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide. Ne placez pas ou n'entreposez pas d'appareil à un endroit ou il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
G) Cet appareil est muni d'une double isolation. N'utilisez que des pièces de rechange identiques. Voir les instructions pour l'entretien des appareils à double isolation.
H) ATTENTION : Utilisation (domestique) à l'extérieur seulement.
I) ATTENTION : Usage domestique extérieur seulement.
J) ATTENTION : Lorsqu'un liquide inflammable est pulvérisé, Il peut y avoir un risque d'incendie ou d'explosion, surtout dans une pièce fermée.
K) Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil dispose d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne tiendra dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez-la. S'il ne convient toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer la bonne prise. Ne changez pas la fiche de quelque façon que ce soit.
L) ATTENTION – Ne collez pas d'objets étrangers, d'objets métalliques ou de doigts dans l'appareil.
M) Confirmez si l'appareil nécessite une connexion de rallonge électrique au cordon d'alimentation.
N) Une recommandation sur le type de rallonge à utiliser, telle que « Utilisez une rallonge marquée SJW-A, SJEW-A ou SJTW-A uniquement », ou l'équivalent.
O) N'utiliser que des rallonges qui ont des bouchons et des prises qui acceptent la fiche du produit. Remplacez ou réparez les cordons endommagés.
P) La puissance électrique de la rallonge doit être aussi grande que la puissance électrique du produit.
Q) N'abusez pas du cordon – Ne jamais transporter le produit par cordon ou le tirer pour le déconnecter du réceptacle. Gardez le cordon à l'abri de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives.
R) Débranchez le produit de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé, avant l'entretien, lors du changement d'ampoules, du nettoyage et d'actions similaires.
S) N'insérez pas de corps étrangers dans ce produit.
T) Les rallonges d'extérieur doivent être utilisées avec des produits à usage extérieur et sont marquées en surface avec des lettres suffixes « W-A » et avec une étiquette indiquant « Convient pour une utilisation avec des appareils de plein air ».
U) La connexion à une rallonge doit être maintenue sèche et hors du sol.
V) Conservez les produits à l'intérieur lorsqu'ils ne sont pas utilisés – hors de portée des enfants.
W) Ne nettoyez pas ce produit avec un spray d'eau ou une méthode similaire.
X) Le produit ne doit être connecté qu'à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI).
Y) AVERTISSEMENT : Des lésions cutanées ou oculaires peuvent résulter de la visualisation directe de la lumière produite par la lampe dans cet appareil. Débranchez toujours l'alimentation avant l'entretien.
Z) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
AA) Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
AB) Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
AC) AVERTISSEMENT : Les lampes de cet appareil ne peuvent pas être remplacées. L'appareil ne peut pas être réparé ou entretenu par l'utilisateur.
AD) L'appareil est adapté à une utilisation en extérieur.
AE) AVERTISSEMENT : Un risque de choc électrique peut exister si l'eau d'un tuyau d'arrosage est dirigée au tueur d'insectes.
AF) Lorsque vous utilisez des rallonges, gardez la prise de courant à l'abri de l'humidité et évitez d'endommager le cordon.
AG) L'appareil doit être tenu hors de portée des enfants.
AH) l'appareil ne doit pas être utilisé dans des endroits où des vapeurs inflammables ou des poussières explosives sont susceptibles d'exister.

: tension dangereuse 6 000 - 6 500 V.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION
Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation sont prévus au lieu d'une mise à la terre. Aucun moyen de mise à la terre n'est prévu sur un appareil à double isolation, et aucun moyen de mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. L'entretien d'un appareil à double isolation nécessite un soin extrême et une connaissance du système, et ne doit être effectué que par un personnel d'entretien qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques à celles de l'appareil.

INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI
1. Débaliez le zappeur.
2. Accrochez l'appareil à un crochet de berger ou à un crochet monté (4 pieds du sol sont recommandés).
3. Branchez le cordon dans une prise ou une rallonge homologuée UL, comme décrit dans « INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE CORDON ET LA SÉCURITÉ ».
4. Pour de meilleurs résultats, laissez l'appareil branché sauf lors du nettoyage ou de l'entretien. Le capteur du crépuscule à l'aube allumera l'appareil chaque nuit.
5. L'activité des insectes volants embêtants est la plus élevée à l'extérieur la nuit. Pour de meilleurs résultats, éloignez l'appareil des sources lumineuses concurrentes. Destiné à un usage domestique.
6. Placez l'appareil à au moins 10 à 20 pieds de l'endroit où les gens seront assis pour éloigner les insectes des espaces de vie extérieurs.
7. Cet appareil est résistant aux intempéries et conçu pour une utilisation en extérieur uniquement.

NETTOYAGE :
1. Assurez-vous de nettoyer l'appareil une fois par semaine.
2. Pour nettoyer, débranchez l'appareil.
3. Dirigez doucement l'air en conserve/comprimé à travers les ouvertures de la fenêtre du zapper. Rebranchez l'appareil pour une utilisation continue.
4. Ouvrez le couvercle inférieur une fois par semaine et jetez les insectes morts et les débris.

Fabriqué pour :
PIC® Corporation
1101-1107, av. West Elizabeth Linden (NJ) 07036, ÉTATS-UNIS 1-800-799-7302
Fabriqué en Chine
EPA Est. No. 94412-CHN-1
Stock# DECO-LAN v031323d