

Electric Mason Jar Vacuum Sealer

Care/Use Guide



NESCO
Your Key Ingredient For Food Preservation™

NESCO Your Key Ingredient For Food Preservation™



Questions?

NESCO Customer Service is available 8 am to 4 pm CST.

Email: nescocs@nesco.com | Phone: 1-800-288-4545

Warranty/Registration

Please see warranty info included on the package and in this guide. This guide is available at Nesco.com

Returns

Please do not return this item to the place of purchase. If you are missing any parts or need assistance, contact NESCO Customer Service.

Model: VS-MJ-2
NESCO® Mason jar Sealer

"NESCO" is a registered trademark of The Metal Ware Corp

Visit us at
nesco.com





Mason Jar Vacuum Sealer



This mason jar sealer is meant to provide an airtight seal to prevent dry goods from becoming stale, prevent moisture from entering or escaping the jar, and provide convenient storage for small household items.

- WARNING:** This sealer cannot be used in the process of preservation of food.
- Read all instructions before first use.
- This product is not waterproof, do not immerse in any liquid.
- For optimal performance allow unit to run until it automatically turns off.
- It is recommended to charge this appliance when the power display indicates 20%.

Parts and Functions




Parts and Functions




Prior to use, check that the silicone ring is installed properly. This will ensure correct function of the sealer.

How to Remove the Regular Mouth Adapter




Pull the "regular mouth sealing adapter" off.



How to Use

- Select the right lid for your mason jar, regular or wide mouth.
 - Place items you want to seal into the mason jar.
 - Make sure that the mason jar mouth and lid are free of moisture and particles prior to placing the lid on top of the jar.
 - Align and then place lid on mouth of jar.
- In order to achieve a better vacuum seal, it is recommended that the contents not extend above the bottom thread of the mason jar.**



- Align the mason jar sealer with the mouth of the jar and press down until the vacuum sealer is seated on top of lid.
- While applying downward pressure on to the vacuum sealer, press the power button to start the vacuum sealer; once running the vacuum sealer will operate until it automatically stops, indicating the completion of the vacuum process.

Troubleshooting

MASON JAR LIDS WON'T SEAL

- Check whether there are particles or liquids in the sealing area of the mason jar bottle mouth and lid. If there are any, wipe it clean.
- Check sealing silicone ring for proper placement, re-adjust if necessary.
- Check to make sure that lid and sealer are seated on top of jar. Make sure to apply downward pressure when starting the seal process.
- If sealing liquid items, keep the liquid items under the mason jar thread to ensure a reliable sealing effect.

Product Specifications

Product Name	Electric Mason Jar Vacuum Sealer
Product Model	VS-MJ-2
Charging Voltage	DC5V/1A Type-C
Charging Current	1A
Power Rating	<5W
Vacuum flow rate	3.5L

One Year Limited Warranty

The Metal Ware Corporation warrants the original purchaser that your product will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from date of purchase. Product must be used for personal or sole household usage in accordance with the instructions. Should your product prove defective within one year from date of purchase, contact our customer service team at 1-800-288-4545 or email at nescocs@nesco.com with an explanation of the claim. If a viable warranty claim is determined, a customer service member will provide you with the necessary details to have your unit replaced. Under this limited time warranty, we undertake to replace any parts found to be defective at our sole discretion. This limited time warranty is void if the unit is connected to an unsuitable electrical supply or dismantled or interfered with in any way or damaged through misuse.

This warranty is not transferable.

LIMITATION OF REMEDIES AND DAMAGES: Except for the limited time warranty and remedies expressly stated above, the Metal Ware Corp shall not be liable to you, or to anyone claiming by or through you, for any obligations or liabilities, including, but not limited to, obligations or liabilities arising out of breach of contract, breach of warranty, statutory claims, negligence or other tort or any theory of strict liability, with respect to

the product or the Metal Ware Corp's acts or omissions or otherwise. Buyer agrees that in no event shall the Metal Ware Corp be liable for incidental, compensatory, punitive, consequential, indirect, special or other damages. Warranty does not cover consequential or incidental damages such as property damage and does not cover incidental costs and expenses resulting from any breach of this warranty, even if foreseeable. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you depending on the state or province of purchase.

You may register your product on our website at <https://www.nesco.com/customer-service/warranty-registration>, but will need to retain a copy of your proof of purchase should a warranty issue arise. We suggest you staple your receipt to this care and use guide. Or fill in your warranty card and return it within one week from date of purchase along with a copy of proof of purchase. Send warranty card to:

VS-MJ-2 / NESCO Mason Jar Sealer
C/O MW | PO Box 237
Two Rivers, WI 54241-0237

Scelleuse Sous Vide Électrique Pour Bocaux Mason

Guide D'entretien Et D'utilisation



NESCO
Your Key Ingredient For Food Preservation™

NESCO Your Key Ingredient For Food Preservation™



Des Questions?

Le service client NESCO est disponible 8 h à 16 h CST.
Email: nescoccs@nesco.com
Phone: 1-800-288-4545

Garantie/Enregistrement

Veuillez consulter les informations de garantie incluses sur emballage et dans ce manuel. Ce manuel est disponible sur Nesco.com

Retour

Veuillez ne pas retourner cet article au lieu d'achat. S'il vous manque des pièces ou si vous avez besoin d'aide, contactez le service client NESCO.

Modèle: VS-MJ-2
NESCO® Scelleuse Sous Vide électrique Pour Bocaux Mason

"NESCO" est une marque de commerce enregistrée de la société The Metal Ware Corp

Visit us at
nesco.com

Follow us on




#YourKeyIngredient

Scellant sous vide pour bocaux Mason


Ce scellant pour bocaux Mason est conçu pour fournir un joint hermétique pour empêcher les produits secs de devenir périmés, empêcher l'humidité de pénétrer ou de s'échapper du pot et fournir un rangement pratique pour les petits articles ménagers.

- AVERTISSEMENT :** Ce scellant ne peut pas être utilisé dans le processus de conservation des aliments.
- Lisez toutes les instructions avant la première utilisation.
- Ce produit n'est pas étanche, ne le plongez dans aucun liquide.
- Pour des performances optimales, laissez l'appareil fonctionner jusqu'à ce qu'il s'éteigne automatiquement.
- Il est recommandé de charger cet appareil lorsque l'affichage de la puissance indique 20 %.

Pièces et fonctions




Pièces et fonctions




Avant utilisation, vérifiez que l'anneau en silicone est correctement installé. Cela garantira le bon fonctionnement du scellant.

Comment retirer l'adaptateur buccal standard



Retirez l'adaptateur d'étanchéité buccale ordinaire.



Comment utiliser

- Sélectionnez le couvercle adapté à votre pot Mason, à ouverture régulière ou large.
- Placez les objets que vous souhaitez sceller dans le pot Mason.
- Assurez-vous que l'embouchure et le couvercle du pot Mason sont exempts d'humidité et de particules avant de placer le couvercle sur le pot.
- Alignez puis placez le couvercle sur l'embouchure du pot.

Afin d'obtenir une meilleure étanchéité sous vide, il est recommandé que le contenu ne dépasse pas le filetage inférieur du pot Mason.

- Alignez le scellant pour pot Mason avec l'embouchure du pot et appuyez jusqu'à ce que le scellant sous vide repose sur le dessus du couvercle.
- Tout en appliquant une pression vers le bas sur la machine sous vide, appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer la machine sous vide ; une fois en marche, la machine sous vide fonctionnera jusqu'à ce qu'elle s'arrête automatiquement, indiquant la fin du processus de mise sous vide.

Dépannage

LES COUVERCLES DES BOCAUX MASON NE SCÉLLENT PAS

- Vérifiez s'il y a des particules ou des liquides dans la zone d'étanchéité de l'embouchure et du couvercle de la bouteille du pot Mason. S'il y en a, essuyez-le.
- Vérifiez la bague d'étanchéité en silicone pour un placement correct, réajustez si nécessaire.
- Assurez-vous que le couvercle et le scellant sont bien en place sur le dessus du pot. Assurez-vous d'appliquer une pression vers le bas lors du démarrage du processus de scellage.
- Si vous scellez des articles liquides, gardez les articles liquides sous le filetage du pot Mason pour garantir un effet d'étanchéité fiable.

Spécifications du produit

Nom du produit	Scelleuse sous vide électrique pour bocaux Mason
Modèle du produit	VS-MJ-2
Tension de charge	DC5V/1A Type-C
Tension de charge	1A
Puissance nominale	<5W
Débit de vide	3,5L

Garantie Limitée D'un An

La Metal Ware Corporation garantit à l'acheteur d'origine que votre produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Le produit doit être utilisé pour un usage personnel ou domestique unique conformément aux instructions. Si votre produit s'avère défectueux dans l'année suivant la date d'achat, contactez notre service client au 1-800-288-4545 ou envoyez un e-mail à nescoccs@nesco.com avec une explication de la réclamation. Si une réclamation de garantie viable est déterminée, un membre du service client vous fournira les détails nécessaires pour faire remplacer votre appareil. En vertu de cette garantie à durée limitée, nous nous engageons à remplacer toutes les pièces jugées défectueuses à notre seule discrétion. Cette garantie à durée limitée est annulée si l'appareil est connecté à une alimentation électrique inappropriée ou démonté ou perturbé de quelque manière que ce soit ou endommagé par une mauvaise utilisation. Cette garantie n'est pas transférable.

LIMITATION DES RECOURS ET DES DOMMAGES : À l'exception de la garantie à durée limitée et des recours expressément indiqués ci-dessus, Metal Ware Corp ne sera pas responsable envers vous, ou envers toute personne réclamant par vous ou par votre intermédiaire, pour toute obligation ou responsabilité, y compris, mais sans s'y limiter, les obligations ou responsabilités découlant d'une rupture de contrat, d'une rupture de garantie, réclamations légales, négligence ou autre délit ou toute théorie de responsabilité stricte, en ce qui concerne le produit ou les actes ou omissions de Metal Ware Corp ou autres. L'acheteur convient qu'en aucun cas Metal Ware Corp ne sera

responsable des dommages accessoires, compensatoires, punitifs, consécutifs, indirects, spéciaux ou autres. La garantie ne couvre pas les dommages indirects ou accessoires tels que les dommages matériels et ne couvre pas les frais et dépenses accessoires résultant de toute violation de cette garantie, même prévisible. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou les limitations des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous selon l'état ou la province d'achat.

Vous pouvez enregistrer votre produit sur notre site web, mais vous devrez conserver une copie de votre preuve d'achat en cas de problème de garantie.

Nous vous suggérons d'agrafer votre reçu à ce guide d'entretien et d'utilisation.

<https://www.nesco.com/customer-service/warranty-registration>

Ou remplissez votre carte de garantie et renvoyez-la sous une semaine à partir de la date d'achat avec une copie de la preuve d'achat. Envoyer la carte de garantie à :

VS-MJ-2 / NESCO Scelleuse Sous Vide électrique Pour Bocaux Mason

C/O MW | PO Box 237

Two Rivers, WI 54241-0237 | USA