



SOLARST

Solar Wireless Back Up Camera Quick User Guide



100% DIY, installs in minutes
No drilling, no splicing

Table of Content

1. INTRODUCTION	1
2. WHAT'S IN THE BOX	2
3. PRODUCT SPECIFICATIONS	2
4. INSTALLATION GUIDE	3
5. SOLARST INTRODUCTION AND INSTALLATION	4
6. SETTINGS AND OPERATION	5
7. DISPLAY ICONON SCREEN	8
8. CHARGING INFORMATION	8
9. SAFETY INFORMATION	9

1. INTRODUCTION

Please read all of the installation instructions carefully before installing the product. Improper installation will void manufacturer's warranty. The installation instructions do not apply to all types of vehicles, and are written as guidelines to assist in installing the system.

Consult an experienced technician if you are not comfortable installing the product.

BEFORE using the myGEKOGear SOLARST, please read the safety information provided in this user manual. ALWAYS use the product as outlined in this user manual.

Please make sure to read and understand all local laws and regulations regarding cameras and their use in a vehicle. Laws vary by state.

2. WHAT'S IN THE BOX

1. Solar Powered Wireless Backup Camera
2. 4.3" Dash Color Monitor with 3M Mounting Holder
3. Suction Holder (Optional)
4. 12/24V Power Adapter for Monitor
5. USB - DC Cable for Charge License Plate Backup Camera Power
6. User Manual
7. 4 x Mounting Screw
8. 1x Screw & Tool



3. PRODUCT SPECIFICATIONS

1. Frequency: 2.4GHz
2. Operating Voltage: Monitor - DC 12V/24V, Backup Cam - DC 5V
3. Operating Temperature: 14-140F (-10°C-60°C)
4. Camera Water Resistance: IP67 Rating
5. Battery Capacity: 2100mAh
6. Maximum Signal Range: 50M Max (without interference or obstruction)

4. INSTALLATION GUIDE

1. Place the dash monitor on to the dashboard or windshield and adjust to your desired position and remove the sticker under the bottom.
2. Place the monitor in your desired position, using either windshield mount or 3M sticker mount.
3. Remove the dash monitor protective overlay.
4. To power the dash Monitor: Take the 12V/24V power adapter and plug into 12V/24V power port in your car .
5. Now, the dash monitor is ready to be activated by pressing the monitor "Touch FOR REVIEW" wake-up button .


Notice :

1. When monitor is power on and working command will send to camera , after the camera receive this signal will be enter into standby status at once and send image video to the monitor within 150MS .
2. When in bad signal situation , the monitor and camera will disconnect and monitor will show a image on screen in a short time which means " signal is connecting " , usually within 3 seconds will be recover to working status . If over 10 seconds no signal then it will power off automatically then it need touch the "Touch FOR REVIEW " wake-up button by hand to make it normal working .

Warning: Many vehicles provide constant power to the 12V outlet. If your outlet provides constant power, please remember to unplug the dash monitor when not in use to avoid draining the vehicle battery.

NOTE: We recommend to fully charge your backup camera overnight before use.


5. SOLARST INTRODUCTION AND INSTALLATION



Introduction

1. Solar Panel
2. Mounting Tab
3. Camera
4. Charging Interface
5. LED Indicator Light for Charging

Introduction (3 figures)




1. Unscrew your license plate.
2. Secure the solar wireless backup camera and license plate with screws back onto the rear of your vehicle.
3. Power on the Monitor with the 12V/24V adapter. You can see the parking view when you wake up the SOLARST camera by touching the monitor's wake-up button.

* Please follow your local laws and regulations regarding constant monitoring while driving. It is recommended that you glance at the image only when in reverse, and use as an aid. Do not rely solely on the camera view to back up.

* By using the "Touch FOR REVIEW" wake-up button on the monitor, the image can be shut off while driving. Please remember to turn back on once the vehicle is stopped and ready to reverse.

6. SETTINGS AND OPERATION








MENU Operation


1. Main Menu

While the monitor is showing the rear image, short press the middle button [MENU/OK] to enter the main menu interface, and 5 options are available (Pairing, Image Parameters, Image Mirror, Parking Guideline, Time Setting).



Icon					
Function	Pairing	Image Parameter	Mirror/Original Camera	Reversing line	Time Setting
Operation	Default setting	Adjust the brightness contrast, color. Operation details reference Image Parameter info	Set with Mirror/Original image .Operation details reference Mirror/Original Camera contents	Choose different reversing line setting for different car	Select "Time setting" and long press [Menu /OK] key, press [ADD] or [DEC] key to select working time.

2. Image Parameter

While the monitor is showing the backup camera image , press "MENU" once to enter main menu then press up and down key to choose the Image Parameter  ,press and hold MENU button again to enter into the three image (Brightness/Contract/Color) interface to start setting .

1). Brightness setting

Select Brightness icon will be grey color , long press to highlight with yellow color and press up and down key to adjust as below and press MENU button three times to exit to memorize the last operation .



2). Contract setting

Select Contract icon will be grey color , long press to highlight with yellow color and press up and down key to adjust as below and press MENU button three times to exit to memorize the last operation.





3). Color setting


Select Color icon will be grey color , long press to highlight with yellow color and press up and down key to adjust as below and press MENU button three times to exit to memorize the last operation .



3. Mirror/Original Camera

While the monitor is showing the backup camera image , press "MENU" once to enter main menu then press up and down key to choose  the Mirror / Original Camera , press and hold MENU button again to see  to set Mirror camera (default setting) or Original camera and press MENU button two times to exit to memorize the last operation .

4. Reversing Line

While the monitor is showing the backup camera image , press "MENU" once to enter main menu then press up and down key to choose  the Reversing line ,press and hold MENU button to see thereversingline and press up and down key to choose the suitable reversing line and press MENU button two times to exit to memorize the last operation.

NOTICE :

When the monitor is working it will show the backup camera image with Reversing line , if you no need then press "Down" button one time the Reversing line will disappear and press again it will appear .

5. Time Setting

Select  and long press [MENU/OK] key, press [ADD] or [DEC] key to select working time.


NOTICE :

The Screen Display Time Setting : The display will stay on for 60 seconds (Default) , 45 seconds or 30 seconds . Please choose the best time to fit your needs .

7. DISPLAY ICONON SCREEN



1. Signal strength
2. Solar charging
3. Camera battery



Low Battery Prompt: When built in battery power is low it will automatically show Low Battery words on the screen , then you have to charge the battery with USB-DC cable, otherwise the camera and the monitor will not work .

8. CHARGING INFORMATION

- 1) When the monitor is charging there is beep voice to reminder without indicator light on it . When touching the " Touch for Review " button power on or power off , the RED light on back camera shell will flash quickly.
- 2) When Use the USB-DC cable to charge for the battery, the RED light will be bright all the time till it full charged then the light will off.
- 3) When the solar panel is charging , there is Solar Charging icon on the screen will be appear.

NOTICE:

If the products parking in the house for long time ,usually it need charge one time within 6 month , otherwise the battery will be easy to broken.

9. SAFETY INFORMATION

WARNING: A failure to read and follow these warnings and instructions may result in a serious accident, including damaged property or a serious injury, including loss of life.

1. The SOLARST camera is designed as an aid to the driver in detecting large stationary objects to help avoid damaging the vehicle. However, you, the driver, must use it safely and properly. Use of the SOLARST camera is not a substitute for safe, proper and legal driving.
2. Never back up while looking only at the screen. You should always check behind and around the vehicle when backing up just as you would if the vehicle did not have the SOLARST camera. Always make sure your intended path is clear. If you back up while looking only at the monitor, you may hit a vehicle, pedestrian, bicyclist, child, pet or other object resulting in injury or death. Always back up slowly.
3. Never depend on the SOLARST camera entirely when backing up. The image on the screen is different from actual conditions. Objects viewed in the rear-view monitor differ from actual distance because a wide-angle lens is used. Objects in the rear-view monitor will appear visually opposite than when viewed in the rear view and outside mirrors. Use the inside mirror or glance over your shoulder to properly judge distances to other objects.
4. The SOLARST camera "night vision" feature that is high performance brightness with colorful image is an aid to a driver but is limited. Always use your own eyes to confirm the vehicle's surroundings, as the displayed image may be faint or dark, distorted, or not entirely visible. Always check behind and all around the vehicle visually SOLARST camera is limited. The SOLARST camera does not display objects that are close to or below the bumper, underneath the vehicle, or objects out of the camera's field of view. The area displayed on the screen may vary according to vehicle orientation or road conditions.
5. Be sure to check the camera's position and mounting angle before each use.
6. Make sure the trunk, hatch, or backdoor is completely and securely closed when backing up.
 - If the back of the vehicle is hit, the position and mounting angle of the SOLARST camera may change.

- When washing the vehicle with high pressure water, be sure not to spray it around the SOLARST camera. Otherwise, water may enter the camera unit causing water condensation on the lens causing a malfunction, fire, or an electric shock.
- Do not strike the SOLARST camera. It is a precision instrument. Otherwise, it may malfunction or cause damage resulting in a fire or an electric shock.
- This product will only provide images of items that are within the field of view of the SOLARST. Thus, it is imperative that the SOLARST camera should be kept clean and unobstructed; should be mounted so that its field of view includes the entire area behind your vehicle.
- Adhere to all applicable traffic laws and motor vehicle regulations applicable to the device.
- Consult local laws and regulations for any restrictions on installation or use.
- Never allow children to play with the device. Small parts may be a choking hazard.
- If you replace the tires, the area displayed on the monitor may change and you may need to adjust the camera.
- The SOLARST camera has a water-resistant construction. Do not detach, disassemble or modify it. This may cause incorrect operation.
- Do not submerge the SOLARST camera in water, this can cause internal damage to the camera.
- If the temperature changes rapidly, such as when hot water is poured on the vehicle in cold weather, the system may not operate normally. The digital camera can withstand the effects of rain, snow, and inclement weather.
- When strong light directly enters a camera, objects may not be displayed clearly.
- The screen may flicker under fluorescent light.
- The colors of objects on the rear-view monitor may differ somewhat from those of the actual object.
- If dirt, rain or snow attaches to the camera, the monitor may not clearly display objects. If water droplets, snow or mud adhere to the camera lens, rinse with water and wipe with a dry cloth.
- Do not use alcohol, benzene or thinner to clean the camera. This will cause discoloration. To clean the camera, wipe with a clean cloth dampened with mild cleaner diluted with water and then wipe with a dry cloth.

- Will work up to 50M.
- ALWAYS engage Parking/Emergency/Hand Brakes of the vehicle when testing the system.

SAFETY AROUND AND BEHIND OTHER VEHICLES

Using a solar powered camera is not enough to completely overcome a vehicle's blind spot. Many preventable injuries and deaths occur in driveways or parking lots when drivers do not see children, pets, or others near their vehicles. Here are a few safety tips that will help you to avoid a back-over accident: Walk completely around your vehicle before getting in. Check for kids, toys, and pets before entering the vehicle and starting the engine. Know where children are. Have children stand in a place where they are in full view. Be aware of young children. Young children are small and hard to see. Parents, care givers and all adults need to be vigilant in supervising children, especially when children are in the yard, driveway or parking lot playing near parked cars. Roll down your window so you will be able to hear what is happening outside your vehicle. Owners of SUVs, trucks, and vans need to take extra care to avoid hitting or running over a child. Teach children to move away from a vehicle whenever it is started.



SOLARST

Caméra de recul sans fil à l'énergie solaire
Guide rapide de l'utilisateur



100% DIY, s'installe en quelques minutes
Pas de perçage, pas d'épissure

Table of Content

1. INTRODUCTION	15
2. CONTENU DE LA BOÎTE	16
3. SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT	16
4. GUIDE D'INSTALLATION	17
5. SOLARST: INTRODUCTION ET INSTALLATION	18
6. RÉGLAGES ET FONCTIONNEMENT	19
7. ICÔNES À L'ÉCRAN	22
8. INFORMATIONS SUR LA CHARGE	22
9. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ	23

1. INTRODUCTION

Veillez lire attentivement toutes les instructions d'installation avant d'installer le produit. Une installation incorrecte annulera la garantie du fabricant. Les instructions d'installation ne s'appliquent pas à tous les types de véhicules et sont rédigées sous forme de lignes directrices pour faciliter l'installation du système.

Consultez un technicien expérimenté si vous n'êtes pas à l'aise pour installer le produit.

AVANT d'utiliser le myGEK0gear SOLARST, veuillez lire les informations de sécurité fournies dans ce manuel d'utilisation. Utilisez TOUJOURS le produit comme indiqué dans ce manuel d'utilisation.

Veillez vous assurer de lire et de comprendre toutes les lois et réglementations locales concernant les caméras et leur utilisation dans un véhicule. Les lois varient selon les États.

2. CONTENU DE LA BOÎTE

1. Caméra de recul sans fil alimentée par énergie solaire
2. Écran couleur 4.3" pour tableau de bord avec support de montage 3M
3. Support ventouse (facultatif)
4. Adaptateur d'alimentation 12/24V pour écran
5. Câble USB-DC pour l'alimentation de la caméra de recul pour plaque d'immatriculation
6. Manuel de l'utilisateur
7. 4 vis de montage
8. 1 clé Allen



3. SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

1. Fréquence : 2,4 GHz
2. Tension de fonctionnement : Écran - DC 12V/24V, Caméra de recul - DC 5V
3. Température de fonctionnement : 14-140F (-10°C~60°C)
4. Résistance à l'eau de la caméra : Indice IP67
5. Capacité de la batterie : 2100mAh
6. Portée maximale du signal :50m max (sans interférence ni obstruction)

4. GUIDE D'INSTALLATION

1. Placez l'écran LCD sur le tableau de bord ou le pare-brise et ajustez-le à la position désirée, puis retirez l'autocollant sous le bas.
2. Placez le moniteur dans la position souhaitée, en utilisant un support de pare-brise ou un support autocollant 3M.
3. Retirez le revêtement protecteur de l'écran.
4. Pour allumer l'écran : Prenez l'adaptateur 12V/24V et branchez-le au port d'alimentation 12V/24V de votre voiture.
5. Maintenant, l'écran est prêt à être activé en appuyant sur le bouton de réveil "Touch FOR REVIEW" sur l'écran.


Avis :

1. Lorsque l'écran est allumé et en fonctionnement, des commandes sont envoyées à la caméra, qui, après avoir reçu ce signal, se met immédiatement en veille et envoie une image vidéo à l'écran dans un délai de 150MS.
2. En cas de mauvais signal, l'écran et la caméra se déconnectent, et l'écran affiche une image pendant une courte période, cela signifie que le "signal est en train de se connecter", généralement dans les 3 secondes qui suivent, il sera remis en état de marche. Si cela prend plus de 10 secondes sans signal, il s'éteint automatiquement. Appuyez ensuite sur le bouton de réveil "Touch FOR REVIEW" à la main pour vérifier son bon fonctionnement.

Avertissement: De nombreux véhicules fournissent une alimentation constante à la prise 12V. Si votre prise de courant fournit une alimentation constante, n'oubliez pas de débrancher l'écran du tableau de bord lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter de vider la batterie du véhicule.

NOTE: Nous vous recommandons de charger complètement votre caméra de recul pendant la nuit avant de l'utiliser.


5. SOLARST : INTRODUCTION ET INSTALLATION



Introduction

1. Panneau solaire
2. Languette de fixation
3. Caméra
4. Interface de charge
5. Témoin lumineux LED de charge

Introduction (3 figures)




1. Dévissez votre plaque d'immatriculation.
2. Fixez la caméra de recul solaire sans fil et la plaque d'immatriculation à l'aide de vis à l'arrière de votre véhicule.
3. Allumez l'écran avec l'adaptateur 12V/24V. Vous pouvez voir la vue stationnement lorsque vous réveillez la caméra SOLARST grâce au bouton de réveil sur l'écran.

* Veuillez respecter les lois et règlements locaux concernant la surveillance constante pendant la conduite. Il est recommandé de ne regarder l'image qu'en marche arrière et de l'utiliser comme aide. Ne vous fiez pas uniquement à la vue de la caméra pour faire marche arrière.

* En utilisant le bouton de réveil "Touch FOR REVIEW " de l'écran, l'image peut être éteinte pendant la conduite. N'oubliez pas de la rallumer lorsque le véhicule est arrêté et prêt à faire marche arrière.

6. RÉGLAGES ET FONCTIONNEMENT








Utilisation du MENU


1. Menu principal

Pendant que le moniteur affiche l'image arrière, appuyez brièvement sur le bouton du milieu [MENU/OK] pour accéder à l'interface du menu principal et 5 options sont disponibles (appairage, paramètres d'image, miroir d'image, directives de stationnement et réglage de l'heure).



Icône					
Fonction	Appariement	Paramètres de l'image	Caméra miroir/d'origine	Ligne de recul	Réglage de l'heure
Utilisation	Réglage par défaut	Ajustez le contraste, la luminosité, la couleur. Détails du fonctionnement image de référence infos sur les réglages	Définir avec image miroir/d'origine. Détails du fonctionnement référence contenus caméra miroir/d'origine	Choisissez un réglage différent pour la ligne de recul selon la voiture	Sélectionnez "Réglage de l'heure" et appuyez longuement sur la touche [Menu/OK], appuyez sur la touche [ADD] ou [DEC] pour sélectionner le temps de travail.

2. Paramètres de l'image

Lorsque l'écran affiche l'image de la caméra de recul, appuyez une fois sur "MENU" pour entrer dans le menu principal, puis appuyez sur les touches haut et bas pour choisir le paramètre de l'image  , appuyez sur la touche MENU et maintenez-la enfoncée pour entrer dans la triple interface d'image (Luminosité/Contraste/Couleur) et commencer le réglage.

1). Réglage de la luminosité

Sélectionnez l'icône de luminosité, appuyez longuement pour la surligner en jaune et appuyez sur les touches haut et bas pour ajuster comme ci-dessous. Appuyez trois fois sur la touche MENU pour quitter et enregistrer vos paramètres.



2). Réglage du contraste

Sélectionnez l'icône de contraste, appuyez longuement pour la surligner en jaune et appuyez sur les touches haut et bas pour ajuster comme ci-dessous. Puis appuyez trois fois sur la touche MENU pour quitter et enregistrer vos paramètres.





3). Réglage de la couleur

Sélectionnez l'icône de couleur, appuyez longuement pour la surligner en


jaune. Appuyez sur les touches haut et bas pour ajuster comme ci-dessous, et appuyez trois fois sur la touche MENU pour quitter et enregistrer vos paramètres.



3. Caméra miroir/d'origine

Lorsque l'écran affiche la vue de la caméra de recul, appuyez une fois sur le "MENU" pour entrer dans le menu principal, puis appuyez sur les touches haut et bas pour choisir  la caméra miroir/d'origine. Appuyez à nouveau sur la touche MENU et maintenez-la enfoncée pour voir . Pour régler la caméra miroir (réglage par défaut) ou la caméra d'origine, appuyez deux fois sur la touche MENU pour quitter afin de sauvegarder vos réglages.

4. Ligne de recul

Lorsque l'écran affiche l'image de la caméra de recul, appuyez une fois sur le "MENU" pour entrer dans le menu principal, puis appuyez sur les touches haut et bas pour choisir  la ligne de recul. Maintenez la touche MENU enfoncée pour voir les paramètres de la ligne de recul et appuyez sur les touches haut et bas pour choisir l'option qui convient le mieux à votre véhicule. Appuyez deux fois sur la touche MENU pour quitter et enregistrer vos paramètres.

AVIS:

Lorsque l'écran fonctionne, il affiche la vue de la caméra de recul avec des lignes de recul. Si vous n'en avez pas besoin, appuyez une fois sur le bouton "Bas", la ligne de recul disparaîtra. Si vous appuyez à nouveau, elle réapparaîtra.

5. Réglage de l'heure

Sélectionnez  et appuyez longuement sur la touche [Menu/OK], appuyez sur la touche [ADD] ou [DEC] pour sélectionner le temps de travail.


AVIS:

Le réglage de l'heure d'affichage à l'écran : l'affichage reste allumé pendant 60 secondes (par défaut), 45 secondes ou 30 secondes. Veuillez choisir le meilleur moment pour répondre à vos besoins.

7. ICÔNES À L'ÉCRAN



1. Force du signal
2. Charge solaire
3. Batterie de la caméra



Alerte de batterie faible:
Lorsque la batterie intégrée est faible, elle affiche automatiquement "Low Battery" à l'écran. Chargez la batterie avec le câble USB-DC, sinon la caméra et l'écran ne fonctionneront pas.

8. INFORMATIONS SUR LA CHARGE

- 1) Lorsque l'écran est en charge, un bip sonore le rappelle sans que le témoin lumineux ne soit allumé. Lorsque vous appuyez sur le bouton "Touch for Review" pour allumer ou éteindre, la lumière ROUGE de la caméra arrière clignote rapidement.
- 2) Lorsque vous utilisez le câble USB-DC pour charger la batterie, la lumière ROUGE s'allume en permanence jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée, puis elle s'éteint automatiquement.

- 3) Lorsque le panneau solaire se charge, une icône de charge solaire apparaît à l'écran.

AVIS:

Si le véhicule reste stationné dans le garage pendant une longue période, vous devrez charger la batterie avec l'USB-DC puisqu'elle n'a pas été chargée avec l'énergie solaire. En général, il faut la recharger une fois dans les 6 mois, sinon la batterie peut facilement être endommagée.

9. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: Le fait de ne pas lire et de ne pas suivre ces avertissements et instructions peut entraîner un accident grave, y compris des dommages matériels, ou une blessure grave, y compris la perte de vies humaines.

1. La caméra SOLARST est conçue pour aider le conducteur à détecter les gros objets fixes afin d'éviter d'endommager le véhicule. Cependant, vous, le conducteur, devez l'utiliser de manière sûre et correcte. L'utilisation de l'appareil photo SOLARST ne remplace pas une conduite sûre, correcte et légale.
2. Ne jamais reculer en ne regardant que l'écran. Vous devez toujours vérifier derrière et autour du véhicule lorsque vous faites marche arrière, tout comme vous le feriez si le véhicule n'avait pas la caméra SOLARST. Assurez-vous toujours que la voie que vous souhaitez emprunter est libre. Si vous reculez en ne regardant que l'écran, vous risquez de heurter un véhicule, un piéton, un cycliste, un enfant, un animal de compagnie ou un autre objet, ce qui peut entraîner des blessures ou la mort. Reculez toujours lentement.
3. Ne vous fiez jamais entièrement à la caméra SOLARST lorsque vous reculez. L'image à l'écran est différente des conditions réelles. Les objets vus sur l'écran de recul diffèrent de la distance réelle car un objectif grand angle est utilisé. Les objets sur l'écran de recul apparaissent visuellement opposés à ceux qui sont vus dans le rétroviseur intérieur et les rétroviseurs extérieurs. Utilisez le rétroviseur intérieur ou regardez par-dessus votre épaule pour bien apprécier les distances par rapport à d'autres objets.

4. La fonction « vision nocturne » de la caméra SOLARST, qui offre une luminosité élevée et une image colorée, est une aide pour le conducteur, mais elle est limitée. Utilisez toujours vos propres yeux pour confirmer l'environnement du véhicule, car l'image affichée peut être faible ou sombre, déformée ou pas entièrement visible. Vérifiez toujours à l'arrière et tout autour du véhicule, visuellement la caméra SOLARST est limitée. La caméra SOLARST n'affiche pas les objets qui se trouvent à proximité ou en dessous du pare-chocs, sous le véhicule, ou les objets hors du champ de vision de la caméra. La zone affichée à l'écran peut varier en fonction de l'orientation du véhicule ou de l'état de la route.
5. Veillez à vérifier la position et l'angle de montage de la caméra avant chaque utilisation.
6. Assurez-vous que le coffre, la trappe ou la porte arrière sont complètement et solidement fermés lorsque vous faites marche arrière.
- Si l'arrière du véhicule est touché, la position et l'angle de montage de la caméra SOLARST peuvent changer.
 - Lorsque vous lavez le véhicule avec de l'eau à haute pression, veillez à ne pas asperger la caméra SOLARST. Sinon, de l'eau peut pénétrer dans la caméra et provoquer une condensation sur l'objectif, entraînant un dysfonctionnement, un incendie ou un choc électrique.
 - Ne frappez pas la caméra SOLARST. C'est un instrument de précision. Dans le cas contraire, elle peut mal fonctionner ou causer des dommages entraînant un incendie ou un choc électrique.
 - Ce produit fournira uniquement l'image d'objets qui se trouvent dans le champ de vision de la SOLARST. Il est donc impératif que la caméra SOLARST soit maintenue propre et non obstruée. Elle doit être montée de manière que son champ de vision englobe toute la zone située derrière votre véhicule.
 - Respectez toutes les lois sur la circulation et les règlements sur les véhicules à moteur qui sont applicables à l'appareil.
 - Consultez les lois et règlements locaux pour connaître les éventuelles restrictions d'installation ou d'utilisation.
 - Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'appareil. Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.
 - Si vous remplacez les pneus, la zone affichée sur l'écran peut changer et vous devrez peut-être ajuster la caméra.
 - La caméra SOLARST est résistante à l'eau. Ne la détachez pas, ne la démontez pas et ne la modifiez pas. Cela peut entraîner un mauvais fonctionnement.
 - N'immergez pas la caméra SOLARST dans l'eau, cela pourrait causer des dommages internes.
 - Si la température change rapidement, par exemple lorsque de l'eau chaude est versée sur le véhicule par temps froid, le système peut ne pas fonctionner normalement. La caméra

numérique peut résister aux effets de la pluie, de la neige et des intempéries.

- Lorsqu'une forte lumière pénètre directement dans une caméra, les objets peuvent ne pas être affichés clairement.
- L'écran peut scintiller sous une lumière fluorescente.
- Les couleurs des objets sur l'écran de recul peuvent différer quelque peu de celles de l'objet réel.
- Si de la saleté, de la pluie ou de la neige s'accroche à la caméra, l'écran peut ne pas afficher clairement les objets. Si des gouttelettes d'eau, de la neige ou de la boue adhèrent à l'objectif de la caméra, rincez à l'eau et essuyez avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas d'alcool, de benzène ou de diluant pour nettoyer la caméra. Cela entraînera une décoloration. Pour nettoyer la caméra, essuyez-le avec un chiffon propre humidifié avec un nettoyeur doux dilué avec de l'eau, puis essuyez-le avec un chiffon sec.
- Fonctionne jusqu'à 50M.
- Utilisez TOUJOURS le frein de stationnement, le frein d'urgence ou le frein à main du véhicule avant de tester le système.

LA SÉCURITÉ AUTOUR ET DERRIÈRE LES AUTRES VÉHICULES

Il ne suffit pas d'utiliser une caméra à énergie solaire pour surmonter complètement l'angle mort d'un véhicule. De nombreux décès et blessures évitables se produisent dans les allées ou les parkings lorsque les conducteurs ne voient pas les enfants, les animaux ou d'autres personnes à proximité de leur véhicule. Voici quelques conseils de sécurité qui vous aideront à éviter un accident de recul : Faites le tour complet de votre véhicule avant de monter à bord. Vérifiez la présence d'enfants, de jouets et d'animaux domestiques avant de monter dans le véhicule et de démarrer le moteur. Sachez où se trouvent les enfants. Faites en sorte que les enfants se tiennent dans un endroit où ils sont bien en vue. Soyez attentif aux jeunes enfants. Les jeunes enfants sont petits et difficiles à voir. Les parents, les gardiens et tous les adultes doivent être vigilants lors de la surveillance des enfants, en particulier lorsque les enfants sont dans la cour, l'allée ou le parking et jouent près de voitures garées. Baissez votre vitre pour pouvoir entendre ce qui se passe à l'extérieur de votre véhicule. Les propriétaires de tout-terrains, de camions et de fourgonnettes doivent faire preuve d'une prudence accrue pour éviter de heurter ou d'écraser un enfant. Apprenez aux enfants à s'éloigner d'un véhicule en marche.